

TABLA DOSIFICACIÓN PENDULAR



ABONADORA PENDULAR

TABLA DE DOSIFICACION A 540 RPM EN KILOS POR HECTAREA

APERTURA	6 km/h	8 km/h	10km/h	12 km/h
6	44	33	27	22
12	89	67	53	44
18	133	100	80	67
24	178	133	107	89
30	222	167	133	111
36	266	200	160	133
42	311	233	186	155
48	355	266	213	178
54	400	300	240	200
60	444	333	266	222
66	488	366	293	244
72	533	400	320	266
78	577	433	346	289
84	622	466	373	311
90	666	500	400	333

PRECAUCIONES

Es necesario comprobar la longitud de la transmisión antes de colocarla.

Revisar periódicamente el nivel de aceite del grupo.

Tipo de aceite SAE 15W40-D

EL FABRICANTE no se responsabiliza de ningún tipo de avería causada por una mala manipulación de la máquina.